


# 5 ШАГОВ ПРАВИЛЬНОЙ СТИРКИ МНОГОРАЗОВЫХ ПОДГУЗНИКОВ, СОХРАНЯЮЩЕЙ ИХ МЯГКОСТЬ И ВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ЧИСТОТУ

## 1. ЗАСТИРЫВАНИЕ

Застырываем подгузник и оставляем в сухой емкости.

## 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА

Режим „Предварительная стирка“ (Быстрая стирка) в холодной или теплой воде (30-40 градусов).



Данная процедура стирки не является обязательной и носит рекомендательный характер!

## 3. СТИРКА ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Режим „Стирка“ при максимально высокой температуре (лучше при 90 градусах).

## 4. ПОЛОСКАНИЕ

Запускаем полоскание. И еще одно полоскание!

## 5. СУШКА

Тщательно высушиваем - лучше на солнце или в сушильной машине.



Хотите больше информации?  
Заходите на сайт [www.naturbaby.ru](http://www.naturbaby.ru)

№1

Ищите многоразовые подгузники на сайте [www.naturbaby.ru](http://www.naturbaby.ru)